

FA - Prensa Plana Dupla 40x50 cm

A155 - 110V



MECOLOUR®



Prezado cliente,

Agradecemos pela preferência por nossos maquinários. Esperamos que esteja satisfeito com o nosso serviço e qualidade! Estamos sempre procurando atender às necessidades de nossos clientes e oferecer os melhores produtos e atendimento. Portanto, se você não se sentiu satisfeito com algo, por gentileza, entre em contato conosco e nos dê a oportunidade de solucionar a questão de sua insatisfação. Se você estiver completamente satisfeito com nosso serviço, por favor, considere nos escrever uma mensagem, a qual será apreciada e, assim, procurarmos melhorar cada vez mais.

A leitura deste manual antes da utilização de seu produto é imprescindível tanto para a garantia de seu produto como a de sua segurança.

Se a sua resistência está com problema, recomendamos que entre em contato com a loja ou site onde adquiriu nossa prensa. Caso esteja com problemas para se comunicar com tal, entre em contato conosco pelo e-mail: sac@mecolourbrasil.com.br.

A Mecolour deseja-lhes sucesso e um bom uso do seu equipamento! Conte conosco para quaisquer esclarecimentos.

— Mecolour Brasil

Sobre a Prensa Dupla FA:



⚠ Potência: 1800w

⚖ Peso Bruto: 75kg

🔌 Voltagem: 110v

Sobre a prensa plana FA, importada e certificada.

Fácil ajuste de pressão, leve e portátil, durabilidade das resistências (aproximadamente 9 mil aplicações), dificilmente apresenta algum problema no display ou estrutura. Garantia do fabricante de 1 ano na estrutura e no painel e 90 dias na resistência, contada à partir da data de emissão deste certificado e de sua nota fiscal. Esta garantia cobre os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelos fabricantes. A garantia será automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, maus tratos ou danos recorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização por parte do usuário ou caso ocorra abertura do painel.

- Fácil ajuste de pressão;
- 1800 watts de consumo;
- Timer digital automático;
- Controle digital de temperatura;
- Marca Mecolour com selo CE de qualidade;
- Liner flexível para acomodar vários modelos de substratos cilíndricos;
- A temperatura da manta pode ser aquecida, mesmo se não houver insumos.

Sobre a instalação:

A instalação deve ser feita em um ambiente interno, arejado, livre de correntes de ar e umidade, pois estes podem comprometer a qualidade final do produto.

Não recomendamos o uso de adaptadores e extensões. As prensas possuem potências diferentes onde os pontos de alimentação de energia elétrica devem respeitar a capacidade de consumo das mesmas. Os disjuntores e fios devem suportar as correntes elétricas necessárias.

A tomada precisa ser protegida por um disjuntor separado.

Manutenção Preventiva:

Orientamos realizar o ajuste dos parafusos periodicamente. Na medida em que as prensas vão sendo utilizadas, os parafusos que estão inclusos na prensa vão se soltando aos poucos. Se não for feito o reajuste, chegará um momento em que a haste acabará se quebrando devido à pressão exercida na hora de fechar a manta.

Instrução de limpeza:

1. Para a lubrificação das partes móveis (alavanca flexora, regulador de pressão da prensa) sugerimos o uso do lubrificante WD-40 com a prensa desligada e fria.
2. Para a limpeza do painel da prensa, utilizar pano úmido.

Atendimento ao Consumidor:

(11) 95320-4870



atendimento@mecolour.com.br



sac_5244



Atendimento Suporte:

Para solicitar um atendimento do nosso suporte é necessário acessar nosso site e preencher o formulário corretamente com todas as informações.

OBSERVAÇÃO: O endereço preenchido no formulário será o endereço para envio do material caso necessário:

<https://www.mecolour.com.br/suporte>

Precausões:

• VERIFIQUE A INSTALAÇÃO JUNTO A UM ELETRICISTA;

- Não utilize sua prensa em local com ar-condicionado. A instalação deve ser feita em um ambiente interno, arejado, livre de correntes de ar e umidade;
- Mantenha longe de crianças. O uso inadequado pode acarretar em acidentes;
- Não toque na resistência. Utilize luvas térmicas para manusear a prensa e o insumo;
- Nunca use uma resistência de outra marca. Tais resistências podem não se adequar ao seu maquinário ou até mesmo acabar danificando-o;
- Utilize o gabarito correto do seu produto para reduzir as chances de se obter um produto inutilizável.

Itens Inclusos:



1x Cabo de energia;
1x Manual de utilização;
1 base dupla;
1 resistência 40x50 cm;
1 chave Allen.


Montando a prensa:




Retirar a base da caixa de papelão;




Retirar os silicones das extremidades da base que são presos por parafusos allen (a chave referente a esse parafuso vem com a prensa);



Identificar o lado onde tem dois furos em cada estação e os usar como referência para encaixar a base na máquina, os mesmos precisam ficar para frente;



Encaixe a base;



Após encaixar, colocar os silicones novamente pois funcionam como limitadores da base, a ranhura do silicone é para cima afim de proporcionar um melhor encaixe;



Encaixar os puxadores. Colocar as borrachas e a parte da montagem da base está pronta;



Obs: A base é pesada e os rolamentos são sensíveis aconselhamos que a montagem seja realizada por duas pessoas;

Modo de uso:



Colocar o cabo de força AC (corrente alternada) na prensa e ligá-lo na TUE (tomada de uso específico) e identificar se a tensão da prensa e da tomada são as mesmas;



Ligar o botão geral localizado atrás do painel;



Após ligar, a prensa entrará em modo de repouso, para iniciar o aquecimento aperte o botão power  localizado na frente do painel;



Aperte o botão Mode  para entrar na configuração de temperatura e use os botões seta para esquerda  e seta para a direita  para ajustar a temperatura desejada;




Aperte Mode  mais uma vez para entrar na configuração de tempo e use os botões seta para a esquerda  e seta para a direita  para configurar o tempo de prensagem;



Aperte Mode  pela terceira vez para sair dessas configurações;




Deixe aquecer assim que chegar na temperatura predefinida ela emitirá um sinal sonoro avisando que esta pronta para a prensagem;



Ao descer efetuar a prensagem o eletroímã ligará e iniciará a contagem do tempo, assim que a contagem chegar a 5 segundos começará a emitir um sinal sonoro avisando que ao chegar em 0 a prensa abrirá automaticamente;



Obs: cuidado, quanto mais pressão adicionar a prensa mais forte ela abrirá;



Ao abrir ela esta pronta para outro ciclo;




A válvula reguladora de pressão se localiza em cima da resistência plana, gira a mesma para diminuir ou aumentar a pressão;



Obs: Variação de 5 graus a mais ou 5 graus a menos são variações aceitáveis e normais;



Você pode mudar a leitura de temperatura do visor de C° para F° ao apertar o botão ;



Aperte o botão de emergência em casos de emergência o mesmo fara com que a prensa solte a resistência caso ela esteja fixa pelo eletroimã ao soltar o botão de emergência ela voltara a funcionar normalmente;

Dúvidas:

• O que fazer caso a prensa não funcione de acordo com as especificações técnicas?

Ao apertar a seta para esquerda  e seta para a direita  ao mesmo tempo ela resetara para as configurações de fábrica. Caso continue não funcionando direito entre em contato com o sac.

• Temperatura do display não bate com a temperatura real medida na resistência

Ao pressionar o botão Mode  entrará na configuração para regular a leitura do display então com um pirômetro auxiliando, use as setas para configurar a temperatura do display de acordo com a temperatura real medida.

Termo de garantia:

A Mecolour, representada em território brasileiro por Ocus Print Comércio Ltda. (CNPJ 22.911.637/00001-72) assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura de seus produtos pelo prazo legal de 90 (noventa) dias contados à partir da data de emissão da Nota Fiscal do distribuidor ao consumidor. Para tanto, reservamo-nos segmentar os materiais e seus peculiares processos afim de e fetivar sua garantia.



O cliente faz a compra e recebe o produto.



O cliente solicita o conserto via site:
www.mecolour.com.br/suporte



O cliente envia o produto bem embalado.



O produto é analisado e aprovado.



O produto é consertado e entregue ao cliente novamente.

Para garantia dos maquinários, seguem-se c ritérios de concessão:

1. Apresentação de documento de venda e do termo de garantia (anexado à última página do manual individual) preenchido;
2. Nota Fiscal de Remessa para conserto.

Será aberta uma ordem de serviço de garantia que deve seguir alguns c ritérios, citados abaixo:

1. O produto deverá estar devidamente embalado e com todos os componentes em bom estado;
2. Será feita uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é feita em nossas instalações com frete de retorno e entrega custeados pela Mecolour. No caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta garantia no prazo de 7 (sete) dias, compromete mo-nos a disponibilizar a troca por outro novo de semelhantes especificações. Após o prazo será feita a manutenção do mesmo maquinário para reparo do problema;
3. O prazo para resolução é de 7 (sete) dias após a chegada do produto em nossas instalações, abstando deste prazo os dias contados do frete.

São fundamentos para desqualificação da garantia:

1. Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados por empresas conveniadas ao distribuidor;
2. Mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso deferente daquele proposto pela Mecolour para cada produto;
3. Problemas relacionados à condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como bancadas desniveladas, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc;
4. Condições climáticas, calor excessivo ou baixas temperaturas do ambiente;
5. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mecolour;
6. Abertura do painel e manutenção não autorizada Mecolour.

Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;

Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;

Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados em território nacional. A Mecolour reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.